



Der ESP-M3 muß separat, vor dem Einbau, programmiert (geflashed) werden. Hierzu sind die hier nicht sichtbaren Ports erforderlich. Auch die Schnittstelle ist nur während der Programmierung als solche zugänglich. Nach erfolgter Programmierung sind die Ports GPIO1 und GPIO3 für die eigentlichen Aufgaben nutzbar. Schnittstellenbetrieb ist dann nicht mehr möglich.

Sheet: /	
File: TankanzeigeESP.kicad_sch	
Title: Tankanzeige mit ESP-M3	
Size: A4	Date: 2023-01-31
KiCad E.D.A. eeschema (6.0.2)	Rev: Id: 1/1